

Технический паспорт продукта

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 1-gang



Ссылочный номер

LC 101 KO5P 240

Клавиша с окошком и с символами «стрелки»

for JUNG HOME push-button 1-gang, battery-powered, ref.-no.: BT LS CD 1001
для KNX кнопки, 1 группа, арт.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

матовое исполнение, лакиров

Цвет:
ombre brûlée claire

металл:
дуропласт лакиров.