

# Технический паспорт продукта

## Rocker with lens for KNX push-button 1-gang



### Ссылочный номер

LC 101 KO5 205

### Клавиша с окошком

for JUNG HOME push-button 1-gang, battery-powered, ref.-no.: BT LS CD 1001  
для KNX кнопки, 1 группа, арт.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

матовое исполнение, лакиров

Цвет:  
gris clair 31

металл:  
дуропласт лакиров.

**P** Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать