

Технический паспорт продукта

Rocker with lens for KNX push-button 1-gang



Ссылочный номер

LC 101 KO5 236

Клавиша с окошком

for JUNG HOME push-button 1-gang, battery-powered, ref.-no.: BT LS CD 1001
для KNX кнопки, 1 группа, арт.: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST

матовое исполнение, лакиров

Цвет:

terre sienne brique

металл:

дуропласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать