

Технический паспорт продукта

Rocker with lens for KNX push-button 2-gang



Ссылочный номер

LC 102 KO5 247

Клавиша с окошком

for JUNG HOME push-button 2-gang, battery-powered, ref.-no.: BT LS CD 1002
для KNX кнопки, 2 группы, арт.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

матовое исполнение, лакиров

Цвет:
terre sienne brûlée 59

металл:
дуропласт лакиров.

P Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать