

# Технический паспорт продукта

## Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 2-gang



### Ссылочный номер

LC 102 KO5P 250

Клавиша с окошком и с символами «стрелки»

for JUNG HOME push-button 2-gang, battery-powered, ref.-no.: BT LS CD 1002  
для KNX кнопки, 2 группы, арт.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

матовое исполнение, лакиров

Цвет:  
vert 59

металл:  
дуропласт лакиров.