

Технический паспорт продукта

Крышка для поворотного выключателя



Ссылочный номер

LC 1941 217

Крышка

для поворотного выключателя арт.: 1101-4, 1101-20

для таймера арт.: 11015, 11120-20

для поворотного выключателя для жалюзи арт.: 1234.10, 1234.20

также для регулятора громкости WHD тип: LST...JU UP и LR...JU UP и для переключателя выбора программ WHD тип: PRO 3 JU..

матовое исполнение, лакиров

Цвет:

vert anglais clair

металл:

термопласт лакиров.



Возможна индивидуальная профессиональная цветная печать