

Технический паспорт продукта

Накладка карточного выключателя (без механизма)



Ссылочный номер

LC 590 CARD 219

Накладка карточного выключателя (без механизма)

для кнопок арт.: 532 U

для кнопок без фиксации арт.: 531 U, 533 U, 534 U

The key card holder is used to keep the hotel card and to ensure a high level of safety and energy savings, since all possibly powered electrical loads are switched off automatically when removing the hotel card.

The key card holder will be completed with a push-button of the JUNG portfolio.

The push-button ref.-no. 533 U with 1-way NO/NC contact and additional N-terminal is recommended. The separate N-terminal enables the illumination of the device with incandescent or LED lamp at the same potential. If the pilot lamp should not be at the same potential, please install the push-button ref.-no. 534 U with separate signal contact.

Указание по монтажу: Компенсация штукатурки невозможна. Вставка должна быть установлена заподлицо со стеной. Опорная конструкция не должна быть заштукатурена.

матовое исполнение, лакиров

Цвет:

vert foncé

металл:

термопласт лакиров.