

Технический паспорт продукта

Rocker with arrow symbols for KNX push-button 1-gang



Ссылочный номер

LS 101 P SW

Клавиша с символами «стрелки»

для KNX кнопки, 1 группа, арт. LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST, LS CD 1091 1TE

Дюропласт (устойчивый к механическим повреждениям) глянцевый

Цвет:
чёрный

металл:
дуропласт