

Технический паспорт продукта

Rocker with lens and arrow symbols for KNX push-button 2-gang



Ссылочный номер

LS 102 KO5P SWM

Клавиша с окошком и с символами «стрелки»

for JUNG HOME push-button 2-gang, battery-powered, ref.-no.: BT LS CD 1002
для KNX кнопки, 2 группы, арт.: LS CD 1072 1ST, LS CD 1092 1ST

матовое исполнение, лакиров

Цвет:
матовый чёрный графит

металл:
дуропласт лакиров.